Consideraciones para la exportación a IFC para la colaboración OpenBIM entre Autodesk Revit y 06/2022 Tekton3D V2.0

TeKton3D es una aplicación **BIM** integrada en el flujo de trabajo openBIM a través del intercambio de ficheros en formatos **IFC** y **BCF**. Si su equipo de ingeniería utiliza este programa, hay una serie de recomendaciones que se deberían tener en cuenta antes de exportar un modelo arquitectónico de Revit a IFC para facilitar un intercambio de información óptimo entre ambas aplicaciones. En este documento se describen brevemente las recomendaciones citadas:

DEFINICIÓN DE NIVELES DE PLANTA

Antes de generar un fichero de intercambio IFC, es importante asignar en Revit qué niveles corresponden a plantas del edificio y qué niveles no (por ejemplo: niveles auxiliares para la generación de entreplantas, falsos techos o escaleras). De esta forma, sólo se exportarán los niveles necesarios para el cálculo en TeKton3D, (esto se consigue modificando la opción "*Planta del edificio*" de las propiedades del nivel de Revit). Se recomienda que los niveles de planta coincidan con el nivel de suelo acabado de la planta.

| Nivel Nivel 1 | - | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Niveles (1) | ✓ ⁶⁸ Editar tipo | | | | |
| Restricciones | * | | | | |
| Alzado | 6.0000 | | | | |
| Planta encima | Por defecto | | | | |
| Cotas | \$ | | | | |
| Altura de cálculo | 0.0000 | | | | |
| Extensión | â | | | | |
| Caja de referencia | Ninguno | | | | |
| Datos de identidad | A | | | | |
| Nombre | NIVEL FALSO TECHO | | | | |
| Estructura | | | | | |
| Planta de edificio | | | | | |

Ilustración 1: Barra de propiedad de nivel en Revit

CORTE DE ELEMENTOS VERTICALES PASANTES

Página 🗕

Dentro de las opciones de exportación de Revit se incluye la posibilidad de dividir elementos verticales como muros, pilares o montantes por niveles "*Split Walls, Columns, Ducts by Level*". Se recomienda activar esta utilidad para evitar que si se modelan elementos verticales cuya longitud abarque varios niveles, aparezca en Tekton3D únicamente en el nivel de referencia de la base.

Split Walls, Columns, Ducts by Level

Ilustración 2: Condiciones de exportación de ficheros a IFC desde Revit

EXPORTACIÓN DE ELEMENTOS 2D

Otra opción interesante al generar el IFC es activar la opción "**Additional content/Export 2D plan view elements**" de cara a la posible generación posterior de planos de distribución en planta de instalaciones en TeKton3D, utilizando de esta forma la representación 2D de los elementos de la planta que trae el IFC.



Ilustración 3: Contenido adicional para la exportación desde Revit a IFC

SELECCIONAR ELEMENTOS A EXPORTAR Y VERSIÓN IFC

Otra opción que puede servir de utilidad es la de exportar sólo los elementos visibles "**Export only elements visible in view**", y de esa forma podremos controlar desde Revit qué elementos exportar y qué elementos no. Puede ser útil para no exportar algunos elementos que sin ser importantes puedan ser pesados y ocupar mucho espacio. En este caso, una buena práctica sería generar una plantilla de vista en Revit de colaboración MEP-IFC que tenga en cuenta solo los elementos necesarios para la exportación y que sirva para todos los proyectos. (Un ejemplo de elementos que pueden no ser imprescindibles o que pueden llegar a ser muy pesados son las barandillas, o las familias de elementos decorativos como árboles o vehículos)

| | General | Additional Content | Property Set |
|---|---------|-------------------------|--------------|
| | 🗌 Ехр | oort 2D plan view elen | nents |
| | 🗌 Ехр | ort linked files as sep | arate IFCs |
| | 🖌 Exp | ort only elements visi | ible in view |
| • | | Export rooms in 3D v | views |

Ilustración 4: Configuración de exportación a IFC desde Revit

En el caso de que se desconozca qué elementos del modelo son muy pesados, existe la opción de exportar todas las familias contenidas en un proyecto tal y como se indica en la siguiente imagen. De esta forma, desde Archivo\Guardar como\Biblioteca\familia podemos tener todas las familias en un mismo lugar y comprobar fácilmente cuáles son las familias más pesadas y determinar alguna estrategia para disminuir su tamaño y así optimizar tanto el trabajo con el modelo nativo como con el IFC generado.

| Archivo | Arquite | ctura | Estruct | ura Ace | ero | | |
|---------|-----------------|-------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------------------------|
| · (| Juevo | • | Guarda proyecto familia, g | el proyecto o actual co grupo o vis | o o l imo sta i | | |
| | Abrir | • | | Modelo e Guarda el nube. | en la mo | | |
| | Guardar | | | Proyecto Guarda el actual. | arcł | | |
| | Suardar como | • | | Familia Guarda la | fam | | |
| E E | xportar | • | RTE | Plantilla Guarda el actual con | archivo de proy no plantilla. | ecto de Revit | |
| | | | 1777 | Biblioteca | a | | 🕘 Familia |
| | mprimir | • | | todas las f | familias cargadas | , o de la | [⁶] Grupo |
| | | | | familia, el | grupo o la vista | seleccionada. | 🗐 Vista |
| | Cerrar | | ñ | | | | |
| | | | | | Opciones | Cerrar Revit | |

Ilustración 5: Exportación de familias de un proyecto de Revit

Con respecto a la versión de IFC a exportar, es indiferente que se realice en la versión 2x3 o 4 aunque siempre habrá una mejor interpretación gráfica en la versión IFC4.

DEFINICIÓN DEL NIVEL DE RASANTE

En el proceso de definición de niveles del proyecto sería recomendable, siempre que sea posible, no definir la rasante del edificio en su elevación real o absoluta. Es posible definir la rasante del proyecto a cota cero y mediante herramientas como el punto base del proyecto de Revit, indicar la elevación real del proyecto. Aunque en TeKton3D se puede corregir a posteriori si viene definido en cota absoluta, es mucho mas óptima la gestión del modelo si viene directamente definido con rasante en cota cero.



Ilustración 7: Definición de rasante a elevación real (Izquierda NO recomendable) y elevación cero (a la derecha, recomendable)



Ilustración 6: Definición del punto base del proyecto en Revit

Página4

CONFIGURACIÓN DEL MAPEADO

La herramienta Revit permite modificar la configuración del **mapeado IFC**. Para modificarla basta con acceder al apartado Revit/Exportar/Opciones/Opciones IFC.



Ilustración 8: Opciones IFC de Revit

En esta tabla (*Ilustración 9*) podemos modificar la clase IFC a la que queremos que se exporte una categoría de Revit. Igualmente podemos indicar qué categorías queremos obviar en la exportación para aligerar el modelo, por ejemplo, el mobiliario o la jardinería.

MAPEADO DE ESPACIOS

Hay que prestar especial atención a la exportación de los elementos tipo **IfcSpace**. Por defecto, Revit asocia la clase IfcSpace a Habitaciones, Espacios y Áreas,

| Catagoría do Rovit | Nombro do claso IEC | Tipo IEC | ^ | Cargar |
|--|-------------------------|----------|---|--------------|
| Categoria de Revit | Nombre de clase il c | npo n e | | Norma |
| Etiquetas de área | No exportado | | | |
| Etiquet <mark>as del descansillo de e</mark> | s No exportado | | | Guardar como |
| Etiquetas del soporte de esca | No exportado | | | |
| Existente | No exportado | | | |
| Gráficos de tabla de planifica | cNo exportado | | | |
| Gráficos de tabla de planifica | cNo exportado | | | |
| Habitaciones | IfcSpace | | | |
| Referencia | IfcSpace | | | |
| Relleno de color | IfcSpace | | | |
| Relleno interior | IfcSpace | | | |
| Importaciones en familias | IfcBuildingElementProxy | | | |
| 0 | IfcBuildingElementProxy | | | |
| lmágenes ráster | No exportado | | | |
| Leyendas de relleno de color | No exportado | | | |
| Llamadas | No exportado | | | |
| Losas de cimentación analític | a No exportado | | | |
| Luminarias | IfcLightFixtureType | | | |
| Líneas ocultas | IfcLightFixtureType | | | |
| Oriaen de luz | IfcLightFixtureType | | ~ | |

Tekton3D dispone de una utilidad que permite extraer los elementos de tipo IfcSpace del modelo IFC Vinculado y convertirlos en Espacios nativos para el cálculo. A continuación, se propone un **flujo de trabajo** cuando el objetivo de la extracción de los espacios es realizar un **modelo térmico**.

Cuando se definen Espacios o Habitaciones en Revit, estos definen su contorno siguiendo los elementos que tienen la propiedad "Delimitación de habitación". Esto provoca que, al extraer los espacios del vínculo, estos se encuentren separados entre sí siguiendo el criterio mencionado.



Ilustración 10: Espacios de Tekton3D extraídos de vínculo IFC con IfcSpace definido a partir de Habitaciones

Para que el modelo térmico fuera válido habría que realizar un trabajo de simplificación de estos espacios para unificar vértices y eliminar pequeñas aristas que puede ser muy laborioso. Un elemento que puede ser más útil en este proceso sería el Área. En el caso de esta categoría, el usuario de Revit puede definir el camino que siguen los contornos que definen el área.



Ilustración 11: Plano de definición de áreas de construcción en Revit

Al asignar la clase IFC IfcSpace a estas áreas, el resultado obtenido de la extracción de espacios en Tekton3D es similar al que se obtendría modelando dichos espacios de forma nativa. Una vez insertados los espacios, Tekton3D ajusta automáticamente las alturas de estos espacios a los niveles indicados por el modelo.



Ilustración 12: Espacios de Tekton3D extraídos de vínculo IFC con IfCSpace definido a partir de áreas de construcción

En general, se recomienda que la delimitación de estas áreas se haga en una fase temprana del proyecto (Proyecto Básico) y que se ajuste al equivalente a las Unidades de Uso o bien a los espacios que se necesitarían para la definición del modelo térmico.

El uso de áreas permite reducir el trabajo posterior de ajuste de vértices.

Una vez se han definido correctamente los espacios, el programa Tekton3D es capaz de asignar cerramientos automáticamente, así como extraer ventanas, puertas y elementos de sombra del vínculo IFC. Para más información sobre este procedimiento puede consultar la entrada de blog: <u>https://www.imventa.com/modelo-analitico-tekton3d-desde-ifc</u>

ASIGNACIÓN DEL TIPO IFC POR EJEMPLAR

Página /

Tekton3D tiene una utilidad adicional que consiste en extraer del vínculo IFC elementos de sombra. Para ello, los elementos que se consideren como tal deben exportarse a IFC con la Clase **IfcShadingDevice** (Disponible para IFC 4). En el Caso de Revit, cualquier categoría podría comportarse como elemento de sombra, siendo los más comunes, un muro o un modelo genérico.

Para asignar una clase IFC diferente a un elemento concreto tendremos que definir un nuevo parámetro compartido. Para ello, habrá que seleccionar la opción **Parámetros compartidos** dentro de la solapa Gestionar, grupo Configuración:



Ilustración 13: Crear parámetros compartidos en Revit

A continuación, tras elegir el archivo de parámetros compartidos en el que se desea trabajar, podemos crear un nuevo grupo dentro del archivo al que podemos llamar IFC y dentro del mismo crear un nuevo parámetro. Este nuevo parámetro se llamará **lfcExportAs** pertenecerá a la disciplina Común y será de tipo texto.

| Editar parámetros compartidos | < |
|---|--|
| Archivo de parámetros compartidos: | |
| C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2 Examinar Crear | Propiedades de parámetro X |
| Grupo de parámetros: | Nombre: |
| Parámetros | ItcExportAs |
| IfcExportAs Nuevo | Disciplina: |
| Propiedades | Tipo de parámetro: |
| Mover | Texto 🖌 🗸 🗸 |
| Suprimir Grupos | Descripción de información de herramientas: <sin de="" descripción="" edita<="" herramientas.="" información="" puede="" td=""></sin> |
| Nuevo | Editar información de herramientas |
| Cambiar nombre | Agentar |
| Suprimir | Aceptai |
| Aceptar Cancelar Ayuda | |

Ilustración 14: Definición de un nuevo parámetro compartido en Revit

Una vez creado el parámetro compartido es necesario añadirlo como parámetro de proyecto. Para ello, seleccionamos la opción Parámetros de Proyecto.

| Insertar | Anotar | Analizar I | Masa y empla | azamiento Cola | aborar | Vista | Gestion | ar Comp | lementos |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| T | | | | | | | | 0.0 | 5 |
| mación royecto | Parámetros de proyecto | Parámetros compartidos | Parámetros globales | Transferir normas de proye | Lii ecto | mpiar eleme no utilizado | entos l os de | Jnidades e proyecto | Config estru |
| | | | | Con | figurac | ción | | | |

Ilustración 15: Crear parámetro de proyecto en Revit

A continuación, seleccionamos Añadir, Parámetro compartido, y buscamos el parámetro creado.

| | | Propiedades de parámetro | | |
|---|--|---|--|--|
| Parámetros de proyecto Parámetros disponibles para elementos o Colocación Suelo Colocación Suelo Colocar cerenta DeSrASE DE ALTURA | de este proyecto: Añadir Modificar | Tipo de parámetro Parámetro de proyecto (Puede aparecer en tablas Parámetro compartido (Puede compartirse en ve aparecer en tablas de pla | de planificación pero no en etiquetas) ríos proyectos y familias, exportarse a ODBC y ificación y etiquetas) Seleccionar Exportar | Categorías Lista de filtros: <pre><most< pre=""></most<></pre> |
| Exaderaliso Fase de proyecto MontrerWeit Pazas Resistenciáruego Resistenci | Ayuda | Datos de parámetro Nombre: <no hay="" parámetro="" seleccio<br="">Disciplina: Tipo de parámetro: Agrupar parámetro en: Cotas Descripción de información o <sin de="" descripción="" información="" o<="" td=""><td>Parámetros compartidos Selecdone un grupo de parámetros y un parámetro. Grupo de parámetros IFC ~ Parámetros: IfréxportAs</td><td>Editar Austamientos interio Aparatos selectricos Aparatos selectricos Armadura estructur Bandejas de cables Barandílas Dables Dables pas estructurales pas estructurales pas internas estruc Parroteces nar todas No se</td></sin></no> | Parámetros compartidos Selecdone un grupo de parámetros y un parámetro. Grupo de parámetros IFC ~ Parámetros: IfréxportAs | Editar Austamientos interio Aparatos selectricos Aparatos selectricos Armadura estructur Bandejas de cables Barandílas Dables Dables pas estructurales pas estructurales pas internas estruc Parroteces nar todas No se |
| | | Añadir a todos los elemento | | Cancelar |

El parámetro se asignará a cada ejemplar y puede pertenecer a todas las categorías o bien a aquellas categorías que se pretendan exportar con clase IFC diferente a la indicada por defecto.

| Tipo de parámetro | | Categorías | | | |
|--|---|---|--|--------------------|--|
| O Parámetro de proyecto | | Lista de filtros: | <mostrar td="" too<=""><td>das> ~</td></mostrar> | das> ~ | |
| (Puede aparecer en tablas de | planificación pero no en etiquetas) | Ocultar categorías sin marcar | | | |
| Parámetro compartido (Puede compartirse en varios aparecer en tablas de planific | s proyectos y familias, exportarse a ODBC y ación y etiquetas) Seleccionar Exportar | Abertura Accesori Accesori Accesori Accoplad Aislamie | s de agujero os de conducto os de tuberías pres de armadu ntos de conduc | os ira estruct. | |
| Datos de parámetro | | Aislamie Aislamie | ntos de tuberia ntos interiores c | de condu | |
| Nombre: | | Aparatos | s eléctricos | | |
| IfcExportAs | 🔿 Tipo 🥒 | Aparato: | s sanitarios | | |
| Disciplina: | Ejemplar | Aparcan | iiento a estructural | | |
| Común | × | - 🗹 Armazór | estructural | | |
| Tipo de parámetro: | Los valores se alinean por tipo de grupo | Bandeja | s de cables | | |
| Texto | Los valores pueden variar entre eiemplares | Barandil | as | | |
| Agrupar parámetro en: | de grupo | Canaliza | ción de fabricad | ción MEP | |
| Texto | ~ | E Cargas estr | ucturales | | |
| Descrinción de información de h | erramientas: | E Cargas inter | nas estructural | les 🗸 | |
| <sin de="" descripción="" información<="" td=""><td>de herramientas. Puede editar este parámetro para escribir</td><td><</td><td>ле -</td><td>></td></sin> | de herramientas. Puede editar este parámetro para escribir | < | ле - | > | |
| | | Seleccionar toda | s No seleccio | onar ninguna | |
| Añadir a todos los elementos d | le las categorías seleccionadas | | | | |

Ilustración 17: Configuración de parámetro de proyecto

Una vez creado el parámetro lo encontraremos en la agrupación elegida dentro de las propiedades de cada ejemplar y podremos asignarle la Clase IFC deseada:

| Modificar Muros | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------|-----|
| Propiedades | | × | Ф К |
| Muro básico A_CE_25cm_EC_LHD_LM | _РҮ | Ŧ | |
| Muros (1) | → 🛱 Edit | ar tipo | |
| La base está enlazada | | ^ | 6 |
| Distancia de extensión de base | 0.0000 | | |
| Restricción superior | Hasta nivel: P2_ST | | |
| Altura desconectada | 3.0000 | | - |
| Desfase superior | -0.1500 | = | |
| La parte superior está enlazada | | | |
| Distancia de extensión superior | 0.0000 | | |
| Delimitación de habitación | | | |
| Relacionado con masa | | | |
| Texto | | * | |
| IfcExportAs | IfcShadingDevice | | |
| ธีรถานตาส | | * | |
| Estructura | | | |
| Activar modelo analítico | | | |
| Uso estructural | No portante | | |
| | | | |



Ilustración 18: Definición del parámetro IfcExportAs en las propiedades de un elemento en Revit